

**NIVONA**

*passion for coffee*

NL Gebruiksaanwijzing

CafeGrano

**1'30**



## HARTELIJK WELKOM BIJ DE NIVONA-FAMILIE!

We zijn blij dat u ons uw vertrouwen hebt geschonken en voor een kwaliteitsproduct van NIVONA hebt gekozen.  
Hartelijk **DANK** daarvoor.

Lees dit document vóór het gebruik zorgvuldig door en neem vóór het eerste gebruik de veiligheidsinstructies in acht om veel plezier te hebben van uw NIVONA-apparaat.

Bewaar dit document goed, want dan kunt u het als naslagwerk gebruiken of aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat doorgeven.

Wij wensen u veel plezier met uw NIVONA-product en altijd een goede, aromatische koffie.

Hartelijke groeten van uw NIVONA-team!



## GEBRUIKTE SYMBOLEN

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:



### LET OP

Dit symbool wijst op mogelijke gevaren.



### OPMERKING

Dit symbool wijst op bijzonderheden.



### TIP

Dit symbool wijst op aanvullende tips.

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b> .....	<b>3</b>
1.1. Beoogd gebruik .....	3
1.2. Algemeen gebruik .....	3
1.3. Beperking van de gebruikersgroep .....	4
<b>2. BEDIENINGSELEMENTEN</b> .....	<b>5</b>
<b>3. EERSTE INGEBRUIKNAME</b> .....	<b>6</b>
3.1. Voorbereiding .....	6
3.2. Opstellen en monteren van het apparaat .....	6
<b>4. BEREIDEN VAN GEMALEN KOFFIE</b> .....	<b>7</b>
4.1. Maalinstellingen .....	7
4.2. Koffie malen .....	8
<b>5. REINIGING</b> .....	<b>9</b>
<b>6. KLANTENSERVICE &amp; GARANTIE</b> .....	<b>10</b>
<b>7. VERWIJDERING</b> .....	<b>10</b>
<b>8. TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>11</b>

**1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES** **LET OP**

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen worden uitgevoerd door professionals! Er kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan door ondeskundige reparaties! Wanneer het apparaat anders dan voor het beoogd gebruik wordt gebruikt of verkeerd wordt bediend, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade!

**1.1. Beoogd gebruik**

- Gebruik de koffiemolen alleen voor het malen van gebrande en onbehandelde koffiebonen, niet voor andere voedingsmiddelen! Zorg er altijd voor dat er geen vreemde voorwerpen in de koffiebonen zitten - anders vervalt de garantie.

## 1.2. Algemeen gebruik

- Plaats het apparaat op een droog, vlak, stabiel oppervlak en gebruik het alleen binnenshuis. Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken, in de buurt van heet wordende apparaten (bijv. kookplaat, frituse) of in de buurt van vlammen.
- Vul het apparaat nooit meer dan de maximaal-markering (oververhittingsgevaar!).
- De bedrijfsspanning en de netspanning moeten overeenkomen. Raadpleeg het typeplaatje op het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de behuizing beschadigd zijn.
- Breng het netsnoer niet in contact met hete onderdelen en let erop dat het niet is ingeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Vul het apparaat nooit met water.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Maak de stekker nooit nat en bescherm deze tegen vocht.
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
- Trek bij een defect de stekker onmiddellijk uit het stopcontact (nooit aan het netsnoer of aan het apparaat zelf trekken).

- Let er op dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken voordat u onderhoud gaat uitvoeren of het apparaat gaat reinigen.
- Laat het apparaat na gebruik voldoende afkoelen voor reiniging of onderhoud.
- Vermijd hangende of storende kabels.
- Bij een eventueel noodzakelijke reparatie van het apparaat (met inbegrip van het vervangen van het netsnoer!), neemt u telefonisch contact op met de service-hotline van NIVONA of de dealer waar u het apparaat heeft aangeschaft en stuurt u het apparaat na afspraak naar **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.**

## 1.3. Beperking van de gebruikersgroep

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer deze personen onder toezicht staan of wanneer ze zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het apparaat door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

## 2. BEDIENINGSELEMENTEN



Kabelopbergvak aan de onderzijde



Opvangreservoir met maximaal vulpeil markering

## 3.

### 3. EERSTE INGEBRUIKNAME

#### 3.1. Voorbereiding

- Apparaat en meegeleverde onderdelen uit de verpakking halen
- Alle onderdelen van het apparaat met een droge doek reinigen

#### 3.2. Opstellen en monteren van het apparaat

- Apparaatcorpus op een vlak en droog werkvlak plaatsen
- Zorg ervoor dat het maalmechanisme geen vreemde stoffen onder de rubberen afdichting bevat en dat de rubberen afdichting correct is aangebracht.
- Deksel bonenreservoir op bonenreservoir plaatsen
- Bonenreservoir op apparaatcorpus plaatsen (markering op bonenreservoir moet overeenkomen met de rechter markering op het corpus)
- Bonenreservoir naar links draaien
- Netsnoer aansluiten op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact (de niet benodigde lengte van het snoer blijft in het snoercompartiment achter)
- Voor de eerste inbedrijfstelling dient u eerst een paar koffiebonen in het reservoir te plaatsen
- Apparaat inschakelen

## 4. GEMALEN KOFFIE BEREIDEN

### 4.1. Maalinstellingen

Voor het selecteren van de maalgraad zijn er in totaal 16 fijn afgestelde (bijna traploos instelbare) instellingen beschikbaar. Elk van de 4 hoofdinstellingen is onderverdeeld in 4 fijne niveaus - zodat u kunt kiezen uit extra fijne, fijne en medium tot grof gemalen koffie.

Omdat smaken en voorkeuren hier verschillen, raden wij aan om verschillende instellingen uit te proberen, afhankelijk van het branden en individuele voorkeuren. Als oriëntatie en tip kan worden overwogen:

<p><b>GROB   Coarse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>is vooral geschikt als u het koffiempoeder voor handgefilterde koffie wilt gebruiken.</li> </ul>	<p><b>NORMAL   Medium</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wordt aanbevolen voor het gebruik van gemalen koffie in conventionele boiler-espressomachines.</li> </ul>
<p><b>FIJN   Fine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wordt aanbevolen wanneer de gemalen koffie voor filterkoffieautomaten of voor espressomachines met automatische pompdruk bedoeld is.</li> </ul>	<p><b>EXTRA FIJN   Extra Fine</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wordt aanbevolen voor handmatige bereiding van mokka of koffie.</li> </ul>

- Donkere, vette bonen moeten 1 tot 2 standen grover dan gewoonlijk worden gemalen
- Hoe fijner de maalgraad is ingesteld, hoe langer het duurt om een bepaalde hoeveelheid te malen. Het apparaat maalt bijvoorbeeld in de grove instelling in 20 seconden meer koffie dan in de fijne instelling.
- Als de koffie in de koffiemachine te dun is of te snel door de koffiemachine gaat, probeer dan de maalgraad fijner in te stellen. Als espresso of koffie te langzaam wordt gezet, probeer dan iets grovere instellingen.



Maalgraad instellen



Maalhoeveelheid/-duur instellen

## 4.2. Koffie malen

Het malen van koffie is alleen mogelijk met het geplaatste bonenreservoir en een willekeurig gekozen maalgraadinstelling. Als de instelknop voor de maalgraad helemaal naar rechts wijst, kan de molen niet in gebruik worden genomen.

Het apparaat heeft een tijdgestuurde voorselectie van de maalhoeveelheid. Via de draaiknop aan de voorzijde van de koffiemolen kunt u de gewenste duur van het maalproces en zo ook de maalhoeveelheid instellen.

- Vul het bonenreservoir met de gewenste soort koffiebonen.
- Zorg ervoor dat het opvangreservoir voor gemalen koffie geplaatst en leeg is
- Bonenreservoir op de gewenste maalgraadinstelling draaien
- Gewenste maalduur (maalhoeveelheid) met de draaiknop instellen

Het malen start dan automatisch en onmiddellijk. Het wordt beëindigd wanneer de draaiknop voor de timer de 0-stand bereikt.



### OPMERKING

Om malen voortijdig te stoppen, moet bonenreservoir naar rechts over de instelling **Coarse** tot de aanslag worden gedraaid - het malen stopt dan direct, de timer loopt nog verder naar de 0-stand. Deze onderbreking van het maalproces kan nuttig zijn als er te veel koffie is ingesteld of als een vreemd voorwerp in de koffie het maalmechanisme blokkeert.



### TIP

- Nooit zonder het geplaatste opvangreservoir voor gemalen koffie malen
- Verwijder het bonenreservoir niet als er nog bonen in zitten.
- Ons advies: Nooit op voorraad malen en altijd genieten van een vers, maximaal aroma
- Voor verwijdering van het gevulde opvangreservoir enkele keren rustig tegen het apparaat kloppen, zodat een (statisch) tegengehouden hoeveelheid gemalen koffie voor verwijdering in het reservoir valt

>



- Het opvangreservoir nooit boven de maximale-markering vullen. Te veel gemalen koffie kan terug in het maalmechanisme komen, oververhitting veroorzaken en het apparaat beschadigen!
- Maal niet langer dan ca. 3 minuten ononderbroken, omdat de verwarming die daarmee gepaard gaat niet goed is voor het aroma van de koffie.

## 5. REINIGING

Door regelmatige reiniging gaat het apparaat langer mee.

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt!
- Vul het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen!
- Als het bonenreservoir verwijderd is, reinigt u de maalkamer eronder zo vaak mogelijk met een borstel of iets dergelijks om de ophoping van olieachtige koffieresten te voorkomen (pak hiervoor het bovenste deel van het maalmechanisme aan de rubberen afdichting vast en verwijder het).
- Reinig de afdichtingen tussen bonenreservoir en molen met een borstel of iets dergelijks.
- Aan de buitenkant kunt u het apparaat het beste reinigen met een vochtige doek - zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat volledig droog zijn voor het volgende gebruik.
- Bonenreservoir en opvangreservoir voor gemalen koffie kunnen worden weggenomen voor betere reiniging.

### **OPMERKING**

**Let op** - Bij het gebruik van donkere, vette koffiebonen moet het apparaat vaker worden gereinigd dan bij gebruik van lichtere en minder vette bonen.

De afzonderlijke onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt voor de vaatwasser!

Na het malen in de fijnste stand is het in ieder geval aan te bevelen om het maalmechanisme en de afdichting te reinigen.

# 6.

## 6. KLANTENSERVICE & GARANTIE



### VOORWAARDEN GARANTIE & KLANTENSERVICE

U vindt de gedetailleerde voorwaarden voor garantie en klantenservice in het meegeleverde informatieblad.

# 7.

## 7. VERWIJDERING

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen of materialen die schadelijk zijn voor het milieu en mogen daarom niet als normaal huisvuil worden behandeld. U kunt de menselijke gezondheid en het milieu schaden als u ze met het huisvuil weggooit of verkeerd behandelt. Daarom mag u het defecte apparaat in geen geval met het huisvuil weggooien, maar dit in plaats daarvan aanbieden bij de daarvoor ingerichte inzamel- en recyclingpunten van de gemeente voor oude elektrische en elektronische apparaten.

Meer informatie hierover vindt u bij het gemeentehuis, de afvalverwijderaar of de dealer waar u het apparaat hebt gekocht.

## 8. TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage	220-240 V AC, 50 Hz
Vermogen	100W
Conformiteitsmarkering	CE Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn) 2014/30/EU (EMC-richtlijn) 2011/65/EU (Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)
Inhoud bonenreservoir	max. 300g

DE

GB

FR

NL

PL

RU



**NIVONA**

**NIVONA** Apparate GmbH

Südwestpark 49  
D-90449 Nürnberg  
[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

2021 © Copyright NIVONA Apparate GmbH, Duitsland  
Alle rechten voorbehouden

ANR 000125020  
BDA NICG 130 NL Rev.00 15.02.2021